



Parts List



Notebook Cooler x 1



USB Cable x 1




Warranty Card x 1




Manual x 1

Figure



- ① Fan speed control knob
- ② Lighting Mode
- ③ Color Mode
- ④ Power inlet point



Controller Function

Lighting Mode:

Switch over between 5 LED modes

Wave → Pulse → Blink → RGB Spectrum → Full Lighted → Wave

Color Mode:

When light mode is in Wave:

LED color can not be adjusted.

When light mode is in Pulse, Blink, Full Lighted

Switch over 7 LED colors.

When light mode is in RGB Spectrum.

Click to memorize and lock the color you want, click again to unlock the 256 colors auto rotation.

English

1. Connect USB cable to Laptop USB port
2. Turn on the On/Off switch to start the fan
3. Adjust airflow via fan control knob

Deutsch

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Laptop USB-Anschluss (Universal Serial Bus)
2. Schalten Sie den On/Off-Schalter (Ein/Aus) ein, um den Lüfter zu starten
3. Richten Sie den Luftstrom über den Lüftersteuerungsknopf aus

Français

1. Connectez le câble USB à un port USB de l'ordinateur portable
2. Allumez l'interrupteur de marche/arrêt pour démarrer le ventilateur
3. Ajustez le flux d'air à l'aide du bouton de contrôle du ventilateur

Español

1. Conecte el cable USB al puerto USB portátil
2. Encienda el interruptor de encendido/apagado para iniciar el ventilador
3. Ajuste el flujo de aire mediante el botón de control del ventilador

Italiano

1. Connettere il cavo USB alla presa USB del laptop
2. Premere l'interruttore on/off della ventola per attivarla
3. Regolare il flusso d'aria mediante la manopola di comando della ventola

Português

1. Ligue o cabo USB à porta USB do portátil
2. Prima o interruptor Ligar/Desligar para ligar a ventoinha
3. Ajuste o fluxo de ar através da roda de controlo da ventoinha

繁體中文

1. 連接 USB 線到筆記型電腦上的 USB 接頭
2. 打開風扇開關旋鈕啟動風扇
3. 轉動風扇轉速控制器調整風量

简体中文

1. 连接 USB 线到笔记本电脑上的 USB 接头
2. 打开风扇开关旋钮启动风扇
3. 转动风扇转速控制器调整风量

日本語

1. USB ケーブルをノート PC の USB ポートに接続します
2. オン/オフスイッチをオンにしてファンを始動します
3. ファンコントロールノブで空気の流れを調整します

Русский

1. Подсоедините кабель USB к порту USB портативного компьютера
2. Нажмите выключатель, чтобы включить вентилятор
3. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора, повернув ручку регулировки скорости

Türkçe

1. USB kablösünü dizüstü bilgisayarın USB girişine bağlayın
2. Fanı çalıştırmak için Açma/Kapama anahtarını açın
3. Fan kontrol topu aracılığıyla hava akışını ayarlayın

ภาษาไทย

1. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ของโน้ตบุ๊ก
2. กดสวิตช์เปิด/ปิด เพื่อเปิดพัดลม
3. ปรับการระบายอากาศโดยใช้ปุ่มควบคุม